

## **Produktsicherheitsdatenblatt gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung**

### **Premium Teak Hochlehner mit Armlehnen, div. Modelle**

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktsicherheitsrichtlinie sowie die Anforderungen an umweltfreundliche Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Lesen Sie die Montage, Gebrauchshinweise und Sicherheitshinweise durch und bewahren sie diese sorgfältig auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche! Befolgen Sie außerdem die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Unsere Garantiebedingungen umfassen Maßnahmen zur Reparatur, ggfls. Austausch defekter Ware gemäß den Anforderungen der GPRS und EU-Rechtsvorschriften. Bei unsachgemäßer Nutzung entfallen Gewährleistung - oder Garantieansprüche.

#### **Sicherheitsrichtlinien**

- Öffnen Sie die Verpackung/ Umkarton vorsichtig. Bei Benutzung eines Messers, Cuttermessers oder anderen scharfen Gegenständen könnten Teile des Produktes beschädigt werden.
- Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt allein lassen
- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder das Produkt öffnen, diese könnten sich an scharfen Gegenständen oder am Verpackungsmaterial verletzen.
- Jegliche Kartonagen oder Folien fernhalten, da Erstickungsgefahr drohen kann.
- Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt vor der Benutzung auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu verhindern
- Überprüfen Sie, ob Sie das Produkt richtig aufgestellt haben, der Klappmechanismus arretiert, bevor Sie sich in den Hochlehner setzen.
- Halten Sie die Finger beim Klappen des Produkts von den Scharnieren fern, um Quetschungen zu vermeiden.
- Das Zu - und Aufklappen des Produktes sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

- Verbindungen und Schrauben regelmäßig überprüfen und auf Festigkeit prüfen.
- Kinder sollten nicht mit den Schrauben spielen oder in Kontakt kommen, da diese runtergeschluckt werden könnten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass der Hochlehner nicht zweckentfremdet benutzt wird, da sonst Verletzungsgefahr besteht. D.h. kein Kippen, Klettern oder Schaukeln auf dem Produkt. Auch nicht als Leiter oder Tritt verwenden.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtsbeschränkung von 150 kg, um strukturelle Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Nähe von offenen Flammen, Kerzen, Kaminen, Haushaltsgeräten, Heizgeräten oder Funkenflug, da Teakholz brennbar ist.
- Es dürfen keinerlei bauliche Veränderungen an dem Produkt vorgenommen werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen und baulichen Veränderungen jeglicher Art können Gefahren für die Benutzer entstehen.
- Wir empfehlen geeignete Gleiter, um den Bodenbelag vor Kratzern oder Beschädigungen zu schützen.
- Entsorgung: Entsorgen Sie die Kartonverpackung + Folie gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien. Überprüfen Sie die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Teakholz; es kann für die Kompostierung oder Holzrecycling geeignet sein. Metallkomponenten, wenn möglich, in einer Metallrecyclinganlage

Hinweis:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit. Es wurden keine gefährlichen Stoffe verwendet.