



Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Kokosseil

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktsicherheitsrichtlinie sowie die Anforderungen an umweltfreundliche Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Lesen Sie die Montage, Gebrauchshinweise und Sicherheitshinweise durch und bewahren sie diese sorgfältig auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche! Befolgen Sie außerdem die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Unsere Garantiebedingungen umfassen Maßnahmen zur Reparatur, ggfls. Austausch defekter Ware gemäß den Anforderungen der GPRS und EU-Rechtsvorschriften. Bei unsachgemäßer Nutzung entfallen Gewährleistung - oder Garantieansprüche.

Sicherheitsrichtlinien

- Öffnen Sie die Verpackung/ Umkarton vorsichtig. Bei Benutzung eines Messers, Cuttermessers oder anderen scharfen Gegenständen könnten Teile des Produktes beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder das Produkt öffnen, diese könnten sich an scharfen Gegenständen oder am Verpackungsmaterial verletzen
- Jegliche Kartonagen oder Folien von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr drohen kann.
- Die Produkte sind kein Spielzeug. Nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern oder Tieren lagern oder verwenden. Es besteht Strangulations- und Erstickungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch.
- Das Kokosseil ist ein Naturbindematerial zur Anwendung im Garten, Floristik- und Deko-Bereich. Es ist nicht zur Aufnahme schwerer Lasten oder als Sicherungs- bzw. Zugseil geeignet.
- Keine Verwendung im Klettersport, bei Hebevorgängen oder als tragende Verbindung.
- Kokosfaser ist ein festes, aber nicht dehnbares Material. Nicht überlasten. Gefahr des Reißens oder Aufdröselns.

- Knoten regelmäßig prüfen, insbesondere bei Außeneinsatz.
- Das Produkt ist wetterfest, kann aber bei dauerhafter Nässe allmählich verrotten.
- Nach Gebrauch trocken lagern, um Schimmelbildung oder Zersetzung zu vermeiden.
- Kokosfaser ist ein natürlicher, trockener Werkstoff, leicht entzündlich! Nicht in der Nähe offener Flammen, Heizquellen oder Funkenflug verwenden oder aufbewahren.
- Das Seil kann mit Schere oder Messer gekürzt werden. Beim Schneiden auf sicheren Umgang mit Werkzeug achten. Enden können bei Bedarf mit einem Naturknoten oder durch Abbinden fixiert werden, um Ausfransen zu verhindern.
- Entsorgungshinweis: Kokosseil ist ein rein biologisches Naturprodukt, vollständig kompostierbar und umweltfreundlich. Reste können im Bioabfall oder über den Hauskompost entsorgt werden, sofern keine künstlichen [®] Zusatzstoffe beigemischt wurden. Verpackungsmaterial bitte nach lokalen Vorschriften dem ****Recycling (z. B. Papier, Folie)**** zuführen.

Hinweis:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit. Es wurden keine gefährlichen Stoffe verwendet.