



## **Produktsicherheitsdatenblatt**

### **gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung**

#### **Auflagen & Kissen für Gartenmöbel, div. Modelle**

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktsicherheitsrichtlinie sowie die Anforderungen an umweltfreundliche Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Lesen Sie die Montage, Gebrauchshinweise und Sicherheitshinweise durch und bewahren sie diese sorgfältig auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche! Befolgen Sie außerdem die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Unsere Garantiebedingungen umfassen Maßnahmen zur Reparatur, ggfls. Austausch defekter Ware gemäß den Anforderungen der GPRS und EU-Rechtsvorschriften. Bei unsachgemäßer Nutzung entfallen Gewährleistung - oder Garantieansprüche.

#### **Sicherheitsrichtlinien**

- Öffnen Sie die Verpackung/ Umkarton vorsichtig. Bei Benutzung eines Messers, Cuttermessers oder anderen scharfen Gegenständen könnten die Kissen/Stoff beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder das Produkt öffnen, diese könnten sich an scharfen Gegenständen oder am Verpackungsmaterial verletzen.
- Jegliche Kartonnagen oder Folien von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr drohen kann.
- Die Auflagen dienen ausschließlich des Komforts und Nutzung von Möbeln und Gartenmöbeln. Nicht als Bodenmatte, Spielunterlage oder Sitzsack verwenden.
- Die Auflagen sind kein Spielzeug. Nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen – insbesondere wegen Reißverschluss und möglichem Verrutschen.
- Auflagen können auf glatten Möbelloberflächen verrutschen. Achten Sie auf sicheren Sitz, um Stolper- oder Sturzgefahren zu vermeiden – insbesondere bei beweglichen Liegen oder Stühlen.
- Beim Öffnen und Schließen des Reißverschlusses bitte vorsichtig vorgehen – Quetschgefahr für Finger, insbesondere bei Kindern.

- Der Stoff ist leicht entflammbar. Die Auflagen dürfen nicht in der Nähe von offenem Feuer, Grills, Feuerstellen oder Funkenflug verwendet oder gelagert werden.
- Pflegehinweis: Der Bezug ist abnehmbar und bei niedriger Temperatur (max. 30-40 °C) waschbar. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen. Bitte Waschanleitung auf dem Etikett beachten.
- Lagerung: Während der Herbst- und Wintermonate sowie bei längerem Nichtgebrauch sollten die Auflagen trocken, sauber und geschützt vor Feuchtigkeit gelagert werden, um Materialverschleiß und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Umwelt- und Entsorgungshinweis: Bei starker Abnutzung oder Beschädigung können die Textilbestandteile (Polyester/Olefin) über den Hausmüll oder Wertstoffhof entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Reißverschlüsse und Füllmaterial bitte – sofern möglich – getrennt entsorgen. Verpackung aus Pappe über Altpapier entsorgen, Folien über den Kunststoffabfall.

#### Hinweis:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit. Es wurden keine gefährlichen Stoffe verwendet.