



Produktsicherheitsdatenblatt

gemäß der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung

Kugelkerze aus Wachs

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Produktsicherheitsrichtlinie sowie die Anforderungen an umweltfreundliche Gestaltung und Nachhaltigkeit.

Lesen Sie die Montage, Gebrauchshinweise und Sicherheitshinweise durch und bewahren sie diese sorgfältig auf! Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche! Befolgen Sie außerdem die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen! Dieses Produkt sollte nicht mehr verwendet werden, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist. Unsere Garantiebedingungen umfassen Maßnahmen zur Reparatur, ggfls. Austausch defekter Ware gemäß den Anforderungen der GPRS und EU-Rechtsvorschriften. Bei unsachgemäßer Nutzung entfallen Gewährleistung - oder Garantieansprüche.

Sicherheitsrichtlinien

- Öffnen Sie die Verpackung/ Umkarton vorsichtig. Bei Benutzung eines Messers, Cuttermessers oder anderen scharfen Gegenständen könnten Teile des Produktes beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kinder das Produkt öffnen, diese könnten sich an scharfen Gegenständen oder am Verpackungsmaterial verletzen
- Jegliche Kartonagen oder Folien von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr drohen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Nur auf ebenem, feuerfestem Untergrund platzieren.
- Vor dem Einsetzen von Kerzen sicherstellen, dass die Kugel stabil steht und nicht kippen kann
- Die Kugelkerze ist als dekoratives Windlicht für den Außen- und Innenbereich vorgesehen. Sie dient **nicht** als klassische Kerze mit Eigenflammung, sondern als hitzebeständige Lichtkugel zur Verwendung mit einer separaten Lichtquelle im Inneren** (z. B. Teelicht in Glashalter).
- Verwendung mit offener Flamme: Nur geeignete Teelichter oder LED-Kerzen verwenden – idealerweise in Glasgefäßen.

- Wachs kann bei direktem Flammenkontakt schmelzen – immer auf sicheren Abstand zwischen Flamme und Innenwand achten.
- Nur unter ständiger Aufsicht verwenden.
- Das Wachs ist temperaturanfällig. Die Kugel sollte nicht in direkter Sonne, nicht in der Nähe von Heizquellen, nicht auf heißen Oberflächen oder offenem Feuer aufgestellt werden.
- Nicht unbeaufsichtigt in Reichweite von Kindern oder Tieren verwenden. Brand- und Verbrennungsgefahr!
- Reinigung & Pflege: Nur mit weichem, trockenem Tuch reinigen. Kein heißes Wasser, keine Reinigungsmittel verwenden.
- Entsorgungshinweis:
- Die Kugel besteht aus Wachs – bei Beschädigung oder Formverlust ist eine Entsorgung über den Restmüll gemäß regionalen Vorschriften möglich. Keine Entsorgung in den Bioabfall oder Abfluss. Verpackung bitte über den Wertstoffkreislauf (z. B. Karton → Altpapier)** entsorgen.

Hinweis:

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit. Es wurden keine gefährlichen Stoffe verwendet.